

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。  
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	<b>警告</b> 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ◎ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例:
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:
	しなければならない行為を示します。(例:

警告

**本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。**

**本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。**  
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

**液体や異物が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。**  
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

**風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。**  
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

**小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。**

**電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。**  
さわってけがをする恐れがあります。

**煙が出たり変な臭いや音が出たら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。**  
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

**濡れた手で本製品に触れないでください。**  
パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていないても、本製品の故障の原因となります。

保 証 書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。  
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。  
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。  
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社パッファロー

本社 460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

お 名 前	フリガナ
ご 住 所	〒 TEL: (     )     -

製 品 名	DH-MONE/U2V	
保証期間	ご購入日より1年間	
ご購入日	年    月    日	
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。	

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年 月 日	サ    ィ    ビ    ス    内    容	担    当

注意

**静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。**  
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

**本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。**  
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

**ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納用機器へのアクセス中は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしたり、リセットしないでください。**  
データを消失・破損する恐れがあります。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

**本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。**  
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

**次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。**  
・強い磁界、静電気が発生するところ  
→故障の原因となります。  
・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ  
→けがや故障、破損の原因となります。  
・ほりの多いところ  
→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。  
・振動が発生するところ  
→故障や変形の原因となります。  
・平らでないところ  
→故障や変形の原因となります。  
・直射日光が当たるところ  
→故障や変形の原因となります。  
・火気の周辺、または熱気のあるところ  
→故障や感電の原因となります。  
・漏電、漏水の危険があるところ  
→故障や感電の原因となります。

**アプリケーションソフトの動作中に電源スイッチをOFFにしたり、リセットしないでください。**  
データを消失・破損する恐れがあります。

**本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。**  
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「設定がうまくいかない」、「故障かな？」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

●お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。  
お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介します。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

ハローパッファロー **86886.jp** (http://www 不要) ハローパッファロー **86886.jp**   
●インターネット (E メール) : ※お問合せフォームからご質問いただけます。  
 ハローパッファロー **86886.jp/mail/** (http://www 不要)  
 ハローパッファロー **86886.jp/hojin/** (http://www 不要)

●電話 : お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の弊社製品名 2. パソコンの型番 3.OS のバージョン 4. トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。  
詳細は弊社ホームページ **86886.jp** をご覧ください。

**050-3163-1825**  
9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

**050-3163-2000**  
9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

ハローパッファロー **86886.jp/shuri/** (http://www 不要)  
携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。  
右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売 ( 備品販売窓口 )

ユーザー登録 **86886.jp/user/** (http://www 不要)  
ダウンロードの代行サービス ( 有料 ) **86886.jp/bihin/** (http://www 不要)  
AC アダプター、ケーブル、その他付属品 **http://www.buffalo-direct.com**

コミュニティサイト

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2 (サクサク)」をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。  
 **http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar**

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.  
We provide technical and customer support only in Japanese language.  
We provide technical and customer support only for use in Japan.  
弊社へご提供の個人情報(次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。  
・お問合せに関する連絡・製品向上のためのアンケート (サポートセンター)・添付品の販売業務 (備品販売窓口)  
・製品送達/詳細症状の確認/見積確認/品質向上のための返送後の動作状況確認 (修理センター)

# DH-MONE/U2V ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## 本製品を使ってできること

### ■ ワンセグ放送の視聴

地上デジタル放送のモバイル機器向けサービスであるワンセグ放送を視聴することができます。  
アナログ放送と異なり、電波の届く範囲内であれば、ノイズのないクリアな映像を受信できます。

※ 地上デジタル放送のサービス提供エリアでのみ視聴が可能です。

※ サービス提供エリア内であっても、地下街・地下鉄・ビル内など放送波の届かない場所での視聴はできません。

※ 電波の受信状態が不安定な場合、映像が途切れたりブロックノイズが現れることがあります。


※ 緊急警報放送信号による自動起動には対応していません。

### ■ ワンセグ放送の録画

ワンセグ放送の録画に対応していますので、見たい番組をいつでも好きなときに楽しむことができます。

### ■ 字幕の表示

ワンセグ放送の字幕に対応していますので、ドラマや映画のセリフなどを楽しむことができます。また、スピーカーで音が聞けない場所でも、映像と字幕で番組を楽しむことができます。



### ■ 静止画のキャプチャー

受信中の番組を静止画として保存することができます。

### ワンセグ放送とは...



ワンセグとは、2006年4月1日から開始された、地上デジタル放送サービスの一つで、13セグメントに分かれた地上デジタル放送の帯域の1つ(1セグメント)を使い、映像・音声・データを放送することから、「ワンセグ」と呼ばれています。

基本的に12セグメントを使って送り出される通常のテレビ向け放送に比べ、解像度は「最大320×240(放送に依存)」と小さいものの、簡易な情報処理と低消費電力という特徴を活かし、外出先でテレビ放送の受信が可能です。


また、現在は通常のテレビ向け放送と同じチャンネルの番組が放送されていますが、将来的にはワンセグならではの特徴を使ったオリジナルコンテンツなども期待されています。

※ 詳しくは社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページ (http://www.dpa.or.jp/) をご覧ください。

## ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

☐ DH-MONE/U2V(本体)..... 1 個



☐ 高感度外部アンテナ ..... 1 個

☐ 外部アンテナ用スタンド台(吸盤タイプ) ..... 1 個

☐ ユーティリティCD..... 1 枚

☐ USBフレキシブルケーブル ..... 1 本

☒ ユーザーズマニュアル(本紙)..... 1 枚

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒に送ってください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

## ステップ2 セットアップしよう

ドライバーやソフトウェアをインストールし、本製品をパソコンに取り付けます。

### 1 パソコンの電源をONにします。

**注意**  
コンピューターの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。

### 2 ユーティリティCDをパソコンにセットします。

ピーキャストナビゲータが起動します。  
※Windows 7/ Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、「[PCastNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、Windows 7では「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。Windows Vistaでは「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

### 3 [かんたんスタート]をクリックします。



※この画面が表示されないときは、ユーティリティCD内の「PCastNavi.exe」をダブルクリックしてください。

以降は画面の指示にしたがってセットアップ(本製品の取り付け、ドライバ/ソフトウェアのインストール)をしてください。

※セットアップ完了後、パソコンの再起動を行います。

以上でセットアップは完了です。

CD・DVDドライブが搭載されていないパソコンへセットアップするときは、インターネットから、セットアップを行ってください。詳しくは裏面を参照ください。



